

Beltron GmbH
Siemensstr. 6-8
D-63322 Rödermark (Urberach)
Tel. (06074) 7225 und 67007
Telefax (06074) 67295

BELTRON

KOPIERGERÄT BELTROQUICK K

656 x 840 380V

mit MH-Lampe 2-5000 W
mit Beltromat 801 S / 802 S
mit Streufolie / ohne Streufolie

B.A. Nr. 1 9 9

KAWA
GmbH 

Leiterplattentechnik / Industrievertretung

Kopiergerät BELTROQUICK

für Druckplatten, Lichtpausen und Diazofilme

Ein zeitgemäßes TISCHKOPIERGERÄT. Beide Versionen (Nutzformat 656x840 mm und 925x1130 mm) sind in teilbarer Ausführung konzipiert. Im oberen Teil ist die MH-Lampe mit Verschluß und alle elektrischen und mechanischen Aggregate untergebracht.

Die obere Einheit läßt sich denkbar leicht demontieren: einfach die rot markierten Flügelschrauben vom unteren Raum her lösen, Vakuumschlauch und Steckerleiste lösen, dann kann die obere Einheit herausgehoben werden. Beim Aufstellen des Kopierrahmens ist darauf zu achten, dass der Abstand von der Rückseite des Gerätes zur Wand mindestens 10 cm betragen muß, damit eine ausreichende Luftzirkulation durch den Ventilator möglich wird.

Die Belichtung erfolgt von oben. Sollte ein Brennerwechsel notwendig werden: einfach die Rändelschrauben des Einsatzes am Deckel lösen und die Vorrichtung herausnehmen. Der Brenner kann nun mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Im unteren Teil des Kopiergerätes befindet sich ein fester Rahmen zum Einlegen des Kopiergutes, mit Qualitätsvakuumdecke und Kristallspiegelglasscheibe. Dieser Rahmen ist mit Hilfe von Gasdruckfedern mühelos zu öffnen, bzw. zu schließen. Der Kopierrahmen ist mit einer 4 m langen Netzzuleitung versehen. Die 1000 W - Ausführung ist auf 220 V / 50 Hz Anschlußspannung versehen. Die 2000 W - und 5000 W Anlage auf 380 V / 50 Hz.

Die Netzabsicherung für die 1000 W - Anlage = 16 Amp Traege
Zuleitung 1,5 Q

Die Netzabsicherung für die 2000 W - Anlage = 20 Amp Traege
Zuleitung 2,5 Q

Die Netzabsicherung für die 5000 W - Anlage = 25 Amp Traege
Zuleitung 2,5 Q

- 3 -

PROGRAMMABLAUF

- Oberrahmen öffnen
- Netzschalter (Q 1) einschalten
Kontrollleuchte (H 1) und Digitalanzeige BELTROMAT leuchten
- MH-Lampe (S 1) einschalten und warten bis Lampe betriebsbereit
Kontrollleuchte (H 2) leuchtet
- gewünschte Lampenleistung (S 2) Vollast und Halblast vorwählen
- Programm BELTROMAT vorwählen (s. Anleitung BELTROMAT)
- Kopiergut einlegen
- Oberrahmen schließen
- Starttaste BELTROMAT drücken. Programm läuft ab.

AUSSCHALTEN DER ANLAGE - A C H T U N G

Falls Pausenzeiten von länger als 1 Stunde entstehen, empfehlen wir das Gerät auszuschalten. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, daß folgende Reihenfolge eingehalten wird:

- Schalter S 1 (MH-Lampe) ausschalten
Kontrollleuchte (H 2) leuchtet weiter
- erst N A C H erlöschen der Kontrollleuchte (H 2) Netzschalter (Q 1) ausschalten

B I T T E N I E M A L S U M G E K E H R T !!